

Panel ścienny B1 Mono 4-strefowy

Zastosowanie do instalacji:

MONO - jednokolorowych

Funkcje panelu ściennego Mi-Light – FUTB1

Załączanie oraz wyłączenie podłączonego oświetlenia LED
Załączenie oraz wyłączenie wszystkich stref jednocześnie
Ściemnianie oraz rozjaśnianie podłączonego oświetlenia LED
Ściemnianie oraz rozjaśnianie wszystkich stref jednocześnie
Natychmiastowe zmniejszenie natężenia jasności (tryb nocny)
Wyłączenie oświetlenia z 60 sekundowym opóźnieniem

Cechy panelu ściennego Mi-Light – FUTB1

4 strefy do wykorzystania
Zasilanie poprzez baterie AAA (2szt) - brak w komplecie
Zasięg radiowy do 30 metrów
Sterowanie RF (radiofalowe) częstotliwość 2,4GHz
Możliwość rozbudowy instalacji
Sygnalizacja dźwiękowa
Budowa przystosowana do montażu natynkowego

Panel B1 współpracuje z poniższymi urządzeniami Mi Light:

FUT036 - Odbiornik LED - MONO - 12-24V DC (10A)
IBOX1 - Moduł Wi-Fi - iBox1
IBOX2 - Moduł Wi-Fi - iBox2

Dane techniczne:

Zastosowanie: Dla instalacji monochromatycznych (jednokolorowych)
Maksymalny prąd wyjściowy: Zależny od zastosowanego odbiornika
Zasilanie nadajnika: Bateria 2x 1,5V AAA
Ilość obsługiwanych stref/kanałów: Od 1 do 4 stref
Metoda komunikacji: Radiowa
Częstotliwość transmisji radiowej: 2,4GHz
Zasięg komunikacji radiowej: Do 30 metrów w terenie otwartym
Rodzaj transmisji: Jednokierunkowa
Powrót do poprzednich ustawień przy braku zasilania: Nie
Pobór mocy w trybie pracy: 5,5dBm
Pobór mocy w trybie czuwania: 10uA
Dotykowe przyciski: Tak
Szklany panel: Tak
Temperatura pracy panela ściennego: -20 -:- 60
Klasa szczelności: IP20
Wymiary urządzenia: 86mm*86mm*21mm
Montaż panelu ściennego: Natynkowo
Kolor: Biały
Deklaracje RoHs, CE



Załączanie/wyłączanie wszystkich stref

Nacisnąć krótko pole dotykowe oznaczone symbolem ON lub OFF.

Załączenie/wyłączenie oświetlenia dla danej strefy

W celu załączenia oświetlenia - nacisnąć krótko pole „1” danej strefy

W celu wyłączenia oświetlenia - nacisnąć krótko pole „0” danej strefy

Sterowanie jasnością

Posłużyć się czarnym sliderem dotykowym, służącym do zmiany jasności.

Opóźnione wyłączenie

Po dotknięciu pola „60s” oświetlenie wyłączy się automatycznie po upływie 60 sekund.

Uczenie kodu:

Aby zaprogramować nadajnik do urządzenia odbiorczego należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie urządzenia odbiorczego, który ma zostać zaprogramowany. Kolejno po kilkunastu sekundach należy załączyć zasilanie programowanego odbiornika i w ciągu 3 sekund nacisnąć 3 razy przycisk „1” dla wybranej strefy na panelu. Po poprawnym połączeniu taśma powinna zamrugać 3 razy.

Czyszczenie kodu:

Aby usunąć kod z odbiornika należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie urządzenia odbiorczego, z którego chcemy usunąć kod/ Kolejno po kilkunastu sekundach należy ponownie załączyć zasilanie odbiornika i w ciągu 3 sekund nacisnąć 5 razy przycisk „1” dla wybranej strefy na panelu. Po poprawnym połączeniu taśma powinna zamrugać 6 razy.

